

MEHANIČKE RADNE RUKAVICE

classicRange™

POPIS TIPOVA I SVOJSTAVA

Rukavice	Veličina	Harmonizirani standardi / Razina izvedbe
MaxiFoam® XCL™ 34-600	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121A
MaxiFoam® 34-800, 34-900		
MaxiTherm® 30-201, 30-202	6-11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 1241B EN 511:2006 - X1X EN 407:2020 - X2XXXX
NBRLite® 24-985, 986 24-785, 786	6-10	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121X
NovaTril® 24-185, 186, 195, 196	7-11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121X

KORISTITI (MEHANIČKA ZAŠTITA)

Mehaničke radne rukavice za suho okruženje.

MaxiTherm® nudi topinsku otpornost do -10 °C pri visokoj aktivnosti i kontaktnoj topolini do + 200 °C (15 sekundi). Razine funkcionalnosti odnose se na područje dlanu rukavice.

Ne pružaju zaštitu od kemikalija. Ove rukavice ne koristite za zaštitu od oštećenih/nazubljenih rubova ili ostrica ili otvorenog plamena. Rukavice classicRange™ se ne smiju se nositi kada postoji opasnost od zapitanja u pomicnim dijelovima strojeva.
Ulagak tekućine u podstavu može utjecati na izolaciju rukavice od hladnoće.

Ako su rukavice potrebne za primjenu u vrućim uvjetima, pazite da su uskladene s EN407 i testirane u skladu s vašim potrebama.

Navlačenje: Prije navlačenja rukavica operite i u potpunosti osušite ruke. Prije upotrebe pregleđajte rukavice za bilo kakva oštećenja i nedostatke i izbjegavajte nošenje oštećenih, jako zaprijetnih, istrošenih (i iznutra) rukavica i rukavica kontaminiranih bilo kakvim tvarinama koje mogu iritirati i/ili zaraziti kožu i uzrokovati dermatitis. U tom slučaju potražite savjet tvrtkina liječnika ili se obratite dermatologu. Uverite se da rukavice dobro pristaju.
Skidanje: Kad skidate rukavice, stavite vrhove prstiju na dlan druge rukavice. Povucite rukavicu dok se gotovo ne skinete. Ponovite s drugom rukom. Kad su obje rukavice gotovo skinute, protresite obje ruke kako biste ih u potpunosti skinuli.
Nakon upotrebe temeljito očistite rukavice suhom, krom kako biste uklonili sve zagadavice. Ako će se rukavice ponovno nositi, čuvajte ih na takav način da se unutarnja podstava nosivog dijela može lako osušiti. Ove se rukavice mogu prati u skladu s uputama za njegu unutar ove brošure*.

Za više informacija o odabiru, uporabi i svojstvima rukavica kontaktirajte ATG® (info@atg-glovesolutions.com) ili dobavljača ovih rukavica.

PREPORUKE ZA UPOTREBU

OBJAŠNJENJE PIKTOGRAMA

	EN ISO 21420:2020 Opći uvjeti (kategorija rizika, veličine, oznake, označavanje itd.) Informacije proizvođača u obavijesti korisnicima
	EN 388:2016+A1:2018 Mehaničke opasnosti A: Otpornost na abraziju - broj trljanja (Razina 0-4) B: Otpornost na rezanje noža - test Coupe - Indeks (Razina 0-5) C: Otpornost na trganje - N (Razina 0-4) D: Otpornost na probijanje N (Razina 0-4) E: TDM Otpornost na rezanje prema ISO 13997 - N (razina AF) F: Zaštita od udara prema EN 13594:2015 - Y/N (P = Da)
	EN 407:2020 (MaxiTherm®) Termička opasnost (toplina/vatra) A: Zapaljivost (0-4) B: Kontaktna toplina (0-4) C: Provodljiva toplina (0-4) D: Zračena toplina (0-4) E: Mala prskanja rastaljenog metalata (0-4) F: Velike količine rastaljenog metalata (0-4)
	EN 511:2006 (MaxiTherm®) Hladni rizik A: Konvektivna hladnoća (0-4) B: Kontakt sa hladnim (0-4) C: Nepropusnost (0-1)

Veće vrijednosti znače bolju zaštitu/otpornost. Ako je oznaka "X" označena kao razina funkcionalnosti, test nije primjenjiv ili se ne nastavlja. Otpornost na probijanje ne smije se mijesati s bušenjem pomoću tankih nastavaka ili igala.

SASTAV /ALERGIJE

Neke rukavice možda sadrže tvari koje mogu biti uzročnici alergija kod osjetljivih osoba i time izazvati iritaciju kože i/ili alergijske reakcije. Ako se pojavi alergijska reakcija, odmah potražite savjet liječnika.

AKO VAM TREBA VIŠE INFORMACIJA O POTENCIJALNIM ALERGIJSKIM TVARIMA POVEZANIM S NAŠIM RUKAVICAMA, OBRATITE SE ATG-U ILI LOKALNOM DISTRIBUTERU.



MaxiTherm® 30-201, 30-202

Rukavice sadrže prirodni gumeni latex (NRL) koji može izazvati alergijske reakcije.

UPUTE ZA RUKOVANJE

Spremanje i čišćenje:

Rukavice spremanje u njihovom izvornom pakovanju na hladnom i suhom mjestu.

Držite podalje od izravne sunčeve svjetlosti, topline, plamena i izvora ozona.

*Rukavice se mogu prati na 40°C konstisti standarni deterdent (3 ciklusa pranja), uz prirodno sušenje. Rukavice NBRLite i NovaTril® nisu namijenjene za pranje. Ove rukavice mogu se očistiti pljeskanjem i primjenom mekane četke za skidanje prljavštine. Rukavice se mogu koristiti do isteka roka trajanja koji je prikazan na žigu rukavica. Uporabno trajanje rukavica temelji se na trošenju i habanju.

Zbrinjavanje/bacanje:

Upotrijebljene rukavice mogu biti kontaminirane zaraznim ili opasnim tvarima pa ih stoga morate zbrinuti u skladu s uredbama lokalnih vlasti ili općine, na odlagalištu otpada, ili ih spaliti pod kontroliranim uvjetima.

JAMSTVO/ODGOVORNOST ZA ŠTETU

ATG® jamči da će ovaj proizvod biti u skladu s normiranim specifikacijama tvrtke ATG® od datuma dostave oviša očekivanim distributerima. Osim u mjeri zabranjenoj zakonom, ovo je jamstvo u skladu sa svim jamstvima, uključujući i sva jamstva za prikladnost za određenu svrhu. Odgovornost tvrtke ATG® bit će ograničena na nabavnu cijenu predmetnog proizvoda. Smatra se da su kupci i korisnici ovog proizvoda prihvatali uvjete ovog ograničenja jamstva, koje se ne smije mijenjati nikakvim usmenim ili pisanim ugovorom.