

HANDSKE FÖR MEKANISKT ARBETE

classicRange™

LISTA ÖVER TYPER OCH PRESTANDAVIDÄRDET

Typ	Storlek	Harmoniserade standarder / Prestandavärde
MaxiFoam® XCL™ 34-600 MaxiFoam® 34-800, 34-900	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121A
MaxiTherm® 30-201, 30-202	6-11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 1241B EN 511:2006 - X1X EN 407:2020 - X2XXXX
NBRLite® 24-985, 986 24-785, 786	6-10	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121X
NovaTril® 24-185, 186, 195, 196	7-11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121X

ANVÄNDNING (MEKANISKT SKYDD)

Handske för mekaniskt arbete i torra miljöer.

MaxiTherm® erbjuder termisk resistens ner till -10°C vid hög aktivitet och upp till +200°C (15 sekunder) vid kontakt med heta ytor.
Prestandavärde gäller handskens handflata

VARNING

Inget skydd mot vätskor och kemikalier. Använd inte dessa handskar för skydd mot tandade kanter eller skärblad, eller mot öppna lågor. Dessa handskar får inte användas då det finns risk för att fastna i rörliga delar eller maskiner. **Om vätska tränger in i fodret kan det påverka handskens isolering mot kyla.**

Om handskar krävs för skydd mot värme bör du säkerställa att handsken uppfyller kraven i EN407 och har testats enligt dina behov.

Påtagning: Tvätta och torka händerna noggrant innan du tar på dig handskarna. Före användningen bör du kontrollera att handskarna inte har några defekter eller fel, och undvik att använda handskar som är skadade, hårt smutsade, slitna eller förorenade (invändigt eller utvändigt med någon typ av ämne, då detta kan irritera och/eller infektera huden och orsaka dermatit. Om du skulle drabbas av dermatit bör du rådgöra företagsläkare eller hudläkare. Se till att handskarna har rätt passform. **Avtagning:** När du ska ta av dig handskarna lägger du ena handskens fingertoppar i den andra handskens handflata. Dra i handsken tills den är nästan helt avtagen. Gör samma sak med den andra handsken. När båda handskarna är nästan helt avtagna drar du av dem helt och hållet.

Efter användningen bör du noggrant rengöra handskarna med en torr trasa för att avlägsna alla eventuella föroreningar. Om handskarna ska användas igen bör de förvaras på ett sätt som gör att stödet inre fodret lätt kan torka. Dessa handskar kan tvättas enligt anvisningarna för skötsel i denna broschyr*.

Kontakta ATG® (info@atg-glovesolutions) eller handskarnas leverantör för mer information om val av handskar samt deras användning och egenskaper.

SYMBOLFÖRKLARINGAR

	EN ISO 21420:2020 Allmänna krav (riskkategori, storlekar, märkning, etiketter, mm.) Information från tillverkaren finns i meddelande till användaren
 A B C D E F	EN 388:2016+A1:2018 Mekaniska risker A: Nöttningsmotstånd – antal friktioner (nivå 0–4) B: Skärmotstånd – skärtest – index (nivå 0–5) C: Rivmotstånd – N (nivå 0–4) D: Punkteringsmotstånd – N (nivå 0–4) E: TDM skärmotstånd enligt ISO 13997 – N (nivå A–F) F: Skydd mot stötar enligt EN 13594:2015 – J/N (P = ja)
 A B C D E F	EN 407:2020 (MaxiTherm®) Skydd mot värme (hetta/eld) A: Lättantändlighet (0–4) B: Kontaktvärme (0–4) C: Konvektionsvärme (0–4) D: Värmestrålning (0–4) E: Stänk av smält metall (0–4) F: Stora mängder smält metall (0–4)
 A B C	EN 511:2006 (MaxiTherm®) Mot kyla A: Konvektiv kyla (0-4) B: Kontaktkyla (0-4) C: Vattentätethet (0-1)

Höhere Leistungswerte stehen für besseren Schutz. Wenn "X" als Wert angezeigt wird, ist der Test entweder nicht angewandt worden oder ist nicht relevant. Stichfestigkeit kann nicht auf Nadeln/Injektionsnadeln angewandt werden.

INNEHÅLL/ALLERGIER

En del handskar kan innehålla ingredienser som är kända för att kunna orsaka allergier hos känsliga personer, vilka kan drabbas av irritationer och/eller kontaktallergireaktioner. Rådgor omedelbart med läkare vid allergiska reaktioner.

KONTAKTA ATG® ELLER DIN LOKALA DISTRIBUTÖR OM DU BEHÖVER MER INFORMATION OM POTENTIELLA ALLERGIFRAMKALLANDE ÄMNEN I VÅRA HANDSKAR.



MaxiTherm® 30-201, 30-202

Handskarna innehåller naturgummitlatex (NRL) som kan orsaka allergiska reaktioner.

ANVISNINGAR FÖR SKÖTSEL

Förvaring/Rengöring:

Förvara handskarna i originalförpackningen, på en sval och torr plats. Skydda mot direkt solljus, hetta, öppen eld och ozonkällor.

Handskarna kan användas fram till och med utgångsdatumet på handskarnas stämpel. Hur länge handskarna kan hållas i bruk beror på slitage och nötning.

*Handskarna kan tvättas i 40°C med vanligt tvättmedel (3 cykler). Lufttorkas.

NBRLite®, NovaTril® är inte utformade för att tvättas. Dessa handskar kan rengöras genom att smutsen försiktigt slås eller borstas bort.

Bortkastning/Avfall:

Använda handskar kan vara förorenade med farliga ämnen och bör kastas bort eller brännas under kontrollerade förhållanden i enlighet med lokala bestämmelser.

GARANTI/ANSVARSBEGRENSNINGAR

ATG® garanterar att denna produkt uppfyller ATG®:s standardspecifikationer vid datum för leverans till auktoriserade distributörer. Om inte annat gäller enligt lag är denna garanti i linje med alla andra garantier, inklusive garanti gällande lämplighet för visst ändamål. ATG®:s ansvar är begränsat till inköpspriset för den berörda produkten. Tämän tuotteen ostajien ja käyttäjien katsotaan hyväksyneen tämän takuutarjoituksen ehdot, joista saatetaan poiketa suullisen tai kirjallisen sopimuksen perusteella.