

# Pesuohteet

## MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874

Edellä mainittu malli voidaan pestä turvallisesti seuraavasti:

1. Käytä kaupallista pesusaippuaa tai -pulveria (ÄLÄ käytä kuivapesuaineita!)
2. Pese lämpimässä tai keskikuumassa vedessä, lämpötila enintään 60° C (140° F).
3. Pese 30 minuutin ajan.
4. Huuhtelee kylmällä vedellä.
5. Toista pesu ja huuhtelu jos lika on erityisen pinttynyttä.
6. Huuhtelee kylmällä vedellä.

Pestäessä erittäin likaisia käsineitä lisää useita paksusta, karheita kangaspaloja toiseen pesujaksoon, sillä karhea kangas voi irrottaa käsineiden kuituihin syväälle painunutta likaa.

**Mekaaniset suorituskykytasot on testattu ja sertifioitu 3 pesujaksolle edellä mainitun toimenpiteen mukaisesti.**

### TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Käsineiden suojauskyky heikkenee käytön ja pesujen seurauksena. Vaativissa tehtävissä käytettäessä käsineiden suojausteho viiltoja ja kuumuutta vastaan on testattava käytön ja pesun jälkeen, jotta voidaan varmistaa, että käsineet täyttävät edelleen niille asetetut vaatimukset. ATG ei ota vastuuta käsineiden suojaustehosta sen jälkeen, kun ne on pesty.

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä myyntikumppaneihimme, jotka löytyvät nettisivuiltamme [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).

