

# RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

## MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874FY

Hansketypen ovenfor kan trygt vaskes på følgende måte:

1. Bruk kommersiell såpe eller vaskemiddel (IKKE bruk kjemiske rensemidler!)
2. Vask i varmt til medium varmt vann, ikke overskrid 60°C/140°F
3. Vask i 30 minutter.
4. Skyll i kaldt vann.
5. Gjenta vasking og skylling om de er spesielt skitne
6. Skyll i kaldt vann.



Ved vask av svært tilsmussede hansker kan du ta med flere tøystykker av seilduk i den andre vaskesyklusen, ettersom friksjonen mellom seilduken og hanskene kan bidra til å løsne og fjerne smuss.

**Mekaniske ytelsesnivåer er testet og sertifisert for 3 vaskesykluser med prosedyren ovenfor.**

### Viktig merknad

I løpet av bruk av hanskene og vaskeprosessen vil hanskens ytelse forringes. I kritiske områder som krever kutte og varmemotstand må tester utføres etter bruk og vask for å sikre at ytelseskriteriene fremdeles oppfyller behovet for de som bruker hansken. ATG kan ikke akseptere noe ansvar så snart hanskene er vasket.

Skulle du trenger videre informasjon, kontakt våre salgspartnere som kan finnes på vår webside [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).